

## Oxivir® Plus

Detergente desinfetante de largo espectro

### Descrição

Oxivir Plus da Diversey é um detergente desinfetante concentrado para utilização em superfícies duras resistentes à água e a ácidos, podendo também ser usado em algumas superfícies têxteis.

### Propriedades

- Formulação ácida à base de peróxido de hidrogénio
- Eficaz contra um largo espectro de microrganismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e leveduras
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume
- Baseado na tecnologia patenteada peróxido de hidrogénio acelerado (AHP)

### Benefícios

Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho. Testado de acordo com diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo espectro - bactericida, virucida, fungicida e leveduricida. Excelente poder de limpeza, com um acabamento sem deixar marcas devido ao seu pH ácido.

Adequado para superfícies duras resistentes à água e a ácidos e para algumas superfícies têxteis.

Seguro para os utilizadores.

Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio. Adequado para usar em diferentes áreas de aplicação, incluindo áreas de alto risco como a área hospitalar.

### Instruções de utilização

#### Doseamento:

Limpeza e desinfeção: 3,5% (35 ml por 1L de solução)



© A.I.S.E.

# Oxivir® Plus

Detergente desinfetante de largo espectro

## Aplicação:

### Limpeza e desinfecção com pulverizador:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar a solução nas superfícies e deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos.
3. Limpar com um pano embebido em Oxivir Plus.
4. Enxaguar, se necessário.
5. Secar ou deixar secar ao ar.

### Limpeza e desinfecção com balde:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar a solução com um pano/mopa.
3. Deixar atuar durante, pelo menos, 5 minutos.
4. Secar ou deixar secar ao ar.

**Nota:** Para situações específicas como surtos de contaminação, derrames de fluídos corporais, e outras situações de risco, deverá consultar os Procedimentos de Prevenção e Controlo com Oxivir Plus.

**Importante:** Não usar água quente. Não misturar com outros produtos químicos. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos.

## Dados Técnicos

Aspeto	Líquido amarelo transparente
Densidade relativa (20 °C)	1,029
pH (a 3,5%)	1,8 +/- 0,5
pH (puro)	0,5

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.sealedair.com/>

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Reage com substâncias oxidáveis.

## Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Oxivir Plus é adequado para uso na maioria dos materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente encontrados.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN13697, EN1650, EN14476, EN13624 e EN13727.